

msdart

Zubehör - Ersatzteile - Service - Dartautomaten

Anleitung Einbau Freispieltaster

(passend für alle Modelle mit mechanischen Münzprüfern)

1. **WICHTIG!** Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Münzprüfertür öffnen
3. die beiden Stecker (roter Kreis) abziehen und mit den Kabelschuhen des gelieferten Kabel verbinden, Polung ist hierbei egal
4. Taster an beliebigen Ort fixieren oder mittels Loch in der Tür (7mm Loch) befestigen

Kredite können nun mittels Taster aufgebucht werden

Fertig!




Abb.1

