

msdart

Zubehör - Ersatzteile - Service - Dartautomaten

Anleitung, Austausch Piezo Sensor

(für Modelle Löwen Dart FM90, SM92/94, HB8 usw. passend)

1. Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Obere Abdeckung/Scheibentür entfernen
3. Riegel lösen und Montageeinheit herunter klappen (Abb.1)
4. neuen Piezosensor in der Nähe des alten Sensors mittels Klebepad aufbringen (Abb.2)
(defekter Sensor kann auch entfernt werden)




Abb.1



Abb.2

5. Stecker auf Platine der Verteilermatrix aufstecken (Abb.3)
6. Scheibentür einsetzen, Gerät einschalten
7. Nun kann eine Justage des Piezosensors erforderlich sein. Hierzu die Klappe des Elektronikfachs öffnen und den Einstellregler R17 auf der Hauptplatine suchen (Abb.4).

Durch drehen des Reglers im Uhrzeigersinn, die Empfindlichkeit des Sensors verringern.
Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit zu erhöhen.




Abb.3

► Empfehlung: die Empfindlichkeit nicht zu hoch einstellen, Erkennung durch Wurf auf Fehlwurfring testen.




Abb.4

Sollten Sie die Version mit Cinch Stecker erworben haben, so wird dieser dann direkt auf die Hauptplatine gesteckt.

