

msdart

Zubehör - Ersatzteile - Service - Dartautomaten

Anleitung, Austausch Piezo Sensor

(für Modelle Merkur Merit passend)

1. Gerät ausschalten, Stecker raus!
2. Obere Abdeckung/Scheibentür entfernen bzw. öffnen.
3. neuen Piezosensor in der Nähe des alten Sensors mittels Klebepad (1) aufbringen (Abb.1)
(defekter Sensor kann auch entfernt werden)




Abb.1

4. Stecker (2) auf Platine der Verteilermatrix aufstecken (Abb.1, 2)
6. Scheibentür einsetzen/schließen, Gerät einschalten

Je nach Platinenversion kann der Steckeranschluß 2- sowie 3-polig sein.



Abb.2

